



Introduction Smartphone Arabic

التمرير - ما عليك سوى لمس جزء من الشاشة لا يحتوي على زر أو رابط يمكن تشغيله بنقرة واحدة. على سبيل المثال ، المس أي جزء من صفحة الويب التي لا تمثل رابطاً بالقرب من الجزء السفلي من الشاشة ، ثم ارفع إصبعك إلى أعلى الشاشة لإظهار الجزء المتبقي منه

4. مرر - وهناك حاجة للشرطة مائلة سريعة عبر الشاشة في أي اتجاه. يتم استخدامه عادة عند التقلب بين الصفحات (في كتاب) أو الصور (في عرض الشرائح). يتم استخدام التمرير أيضاً على الصفحة الرئيسية للهاتف الذكي أو للتمرير السريع

5. قرصة للتكبير - ضع إصبعين (عادة الإبهام والسبابة) حول جزء من الشاشة التي تريد تكبيرها أو تصغيرها. ثم حرك إصبعين بعيداً عن بعضهما للتكبير أو قرصهما معاً لتصغيرهما

6. النقر المزدوج - ما عليك سوى النقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع. هذه غالباً ما تكون وظيفة مماثلة مثل التكبير إلى التكبير

دعنا نلقي نظرة على ما يمكنك فعله باستخدام هاتفك

الذكي

تشغيل هاتفك وإيقافه

قم بتوصيل الطاقة لهاتفك

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة على هاتفك الذكي.

سيبدأ تسلسل هاتفك في الظهور

الشاشة غير مغلقة سوف تظهر في معظم الهواتف

ستحتاج إلى النقر وسحب منزلق أو تدويره من جزء إلى

آخر

سيتم إيقاف تشغيل شاشة الهاتف تلقائياً بعد بضع ثوانٍ من

عدم النشاط. هذا لا يعني أن الهاتف مغلق. لإعادة تشغيل

الشاشة ، ما عليك سوى النقر سريعاً على زر التشغيل

قم بإيقاف تشغيل هاتفك

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لبضع ثوانٍ. الشاشة

سوف تغلق بسرعة

إجراء مكالمة

اضغط على زر الهاتف ، الذي يبدو عادة مثل سماعة

الهاتف الخضراء

المس زر لوحة المفاتيح

ستظهر مجموعة من الأرقام على الشاشة

مقدمة للهواتف الذكية

تعمل الهواتف الذكية كجهاز كمبيوتر كامل الوظائف

يمكنك وضعه في جيبك

يمكن للهاتف الذكي

إجراء مكالمات الصوت والفيديو

التمكن من الوصول إلى الإنترنت، الاتصال بالإنترنت

لتقاط الصور ومقاطع الفيديو .

GPS انتقل مع

تشغيل الموسيقى والفيديو المخزنة على الهاتف-

إدارة جهات الاتصال الخاصة بك والمواعيد-

إرسال رسائل البريد الإلكتروني-

العب في- ألعاب بنيت في الهاتف

تشغيل التطبيقات والألعاب الجديدة التي تم تنزيلها من -

الإنترنت

خطط البيانات

تتضمن العديد من خطط الهاتف المحمول مكون بيانات

تدفع خطة الدفع الأجل رسوم شهرية ثابتة للمكالمات

والبيانات مع توقيع عقد لمدة عام أو عامين. عادة ما تأتي

هذه الخطط بهاتف مدعوم من الخطة ، مما يعني أنه

أرخص من شراؤه تماماً

تدفع الخطة المدفوعة مسبقاً دقائق والبيانات أثناء

استخدامها. هذه الخطط لا تتطلب العقود والهاتف هو تكلفة

إضافية

نظام التشغيل السمارت فون

يعمل نظام التشغيل على الهاتف الذكي بنفس طريقة جهاز

الكمبيوتر. إنه البرنامج الذي يدير كل شيء

GOOGLE ANDROID (Samsung ، HTC) and

هما نظامان رئيسيان (Apple iPhone) APPLE IOS

للتشغيل

كيف تعمل شاشات اللمس

تعمل اللمس مثل نقرات الماوس على جهاز الكمبيوتر

الخاص بك. ست إيماءات عليك معرفتها للتحكم في

الهاتف الذكي هي

1.

اضغط - إطلاق التطبيقات ، حدد العناصر ، اتبع روابط

الويب

2.

اضغط مع الاستمرار (واسحب) - نقل الرموز والحجيات

حولها. انقر مع الاستمرار حتى يظهر الرمز "فصل" ، ثم

اسحبه إلى المكان الذي تريده

3.



Introduction Smartphone Arabic

- لإضافة جهة اتصال جديدة ، اضغط على زر إضافة - جهة اتصال.
- ستظهر صفحة إضافة جهة اتصال. انقر فوق كل مربع - لملء تفاصيل الاتصال ذات الصلة.
- ستظهر لوحة المفاتيح على الشاشة لتتقر في التفاصيل - إذا أردت كتابة الأرقام ، فاضغط على الزر 123. هذا - ABC التبديل لوحة المفاتيح إلى أرقام. اضغط على زر للتبديل مرة أخرى إلى الأحرف
- يمكنك إضافة اسم الشخص ورقم الهاتف. يمكنك أيضًا - إضافة عنوان وعنوان بريد إلكتروني وصورة إذا كنت ترغب في ذلك
- اضغط على زر حفظ. سيكون الشخص الآن في قائمة - جهات الاتصال الخاصة بك

دعوة الاتصال

- اضغط على زر الهاتف كما لو كنت تجري مكالمة - بدلاً من النقر على زر لوحة المفاتيح لإدخال رقم ، انقر - على زر جهات الاتصال
- ابحث عن اسم الشخص الذي تريد الاتصال به وانقر - عليه. إذا كان لديك الكثير من جهات الاتصال ، فقد تضطر إلى التمرير لأعلى أو لأسفل
- قد تبدأ المكالمة تلقائيًا ، أو قد تضطر إلى النقر على زر - الاتصال.

إرسال رسالة إلى جهة الاتصال

- على الشاشة الرئيسية للهاتف ، انقر على زر الرسائل (Android أو المراسلة) (على هاتف iPhone) (على - عادة ما يشبه الرمز فقاعة تفسيرية أو مطروف
- اضغط على رسالة جديدة. قد تكون هذه صورة قلم وورقة - اضغط على جهات الاتصال (أو زر + الموجود على - ، وحدد الشخص الذي ترغب في إرسال (iPhone) جهاز الرسالة النصية إليه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك
- اضغط على حقل النص حيث يمكنك كتابة رسالتك - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
- اضغط على إرسال. هذا قد يكون رمز السهم -

المكالمات المفقودة والرسائل

- إذا فانتك مكالمة من شخص ما ، فسوف يظهر هاتفك أنك - قد فانتك مكالمة. للاتصال بأحد الأشخاص مرة أخرى ، انتقل إلى قائمة المكالمات التي لم يرد عليها وانقر على - الرقم أو جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها

اضغط على الرقم الذي تريد الاتصال به يمكنك إدخال أرقام فقط عن طريق لمسها على الشاشة بعد إدخال الرقم ، انقر على زر الاتصال الأخضر ستختفي لوحة المفاتيح وستبدأ المكالمة عندما تريد إنهاء المكالمة ، ما عليك سوى النقر على أيقونة أو زر "إنهاء المكالمة الحمراء". هذا عادة ما يشبه سماع الهاتف الحمراء

تلقي مكالمة

عندما يتصل بك شخص آخر ، سوف يرن هاتفك إذا كان المتصل موجودًا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك فسيظهر اسمه على الشاشة التي تعمل باللمس. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسترى رقم الهاتف اضغط على زر الرد الأخضر. يبدو عادة مثل زر الاتصال

يمكنك أيضًا رفض مكالمة عن طريق الضغط على رمز رفض المكالمة (عادة ما يكون هاتفًا أحمر). هذا سيوقف الرنين وإرسال رسالة إلى الشخص

"يمكنك إنهاء المكالمة بالنقر فوق زر "إنهاء الاتصال

إضافة المتصل

اضغط على زر جهات الاتصال على الشاشة الرئيسية. ، ستحتاج إلى النقر على iPhone بالنسبة إلى أجهزة رمز الهاتف الأخضر أولاً

سوف تظهر قائمة جهات الاتصال الخاصة بك - لإضافة جهة اتصال جديدة ، اضغط على زر إضافة جهة اتصال.

ستظهر صفحة إضافة جهة اتصال. انقر فوق كل مربع لملء تفاصيل الاتصال ذات الصلة ستظهر لوحة المفاتيح على الشاشة لتتقر في التفاصيل إذا أردت كتابة الأرقام ، فاضغط على الزر 123. هذا - ABC التبديل لوحة المفاتيح إلى أرقام. اضغط على زر للتبديل مرة أخرى إلى الأحرف

يمكنك إضافة اسم الشخص ورقم الهاتف. يمكنك أيضًا - إضافة عنوان وعنوان بريد إلكتروني وصورة إذا كنت ترغب في ذلك

اضغط على زر حفظ. سيكون الشخص الآن في قائمة - جهات الاتصال الخاصة بك

إضافة جهة اتصال

اضغط على زر جهات الاتصال على الشاشة الرئيسية. ، ستحتاج إلى النقر على iPhone بالنسبة إلى أجهزة رمز الهاتف الأخضر أولاً

سوف تظهر قائمة جهات الاتصال الخاصة بك -



Introduction Smartphone Arabic

- عرض صورك
- اضغط على زر الصفحة الرئيسية -
- اضغط على أيقونة الصور لبدء عرض ألبوم الصور -
- والمعرض على iPhone الخاص بك. (لغة الكاميرا على (الروبوت
- اضغط على المجلد الخاص بك صور الكاميرا. سترى -
- صورًا مصغرة صغيرة لجميع الصور التي التقطتها بالكاميرا
- اضغط على واحد للحصول على عرض ملء الشاشة -
- إذا كانت صورة ذات منظر أفقي (أعرض من الطول) -
- ، فقم بتحريك الهاتف جانبًا للحصول على عرض أفضل -
- حيث ستتم إعادة توجيه شاشة الهاتف تلقائيًا
- أثناء عرض ملء الشاشة ، يمكنك التمرير إلى اليمين -
- أو اليسار للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة
- يمكنك أيضًا استخدام إيماءة قرصة للتكبير -

APPS مقدمة إلى

- مثل أجهزة الكمبيوتر ، يمكنك تثبيت برامج جديدة ، تسمى تطبيقات (اختصار للتطبيقات) على هاتفك الذكي. تأتي معظم الهواتف مع مجموعة كاملة من التطبيقات المثبتة مسبقًا
- على شاشتك الرئيسية أو شاشة التطبيقات ، سترى مجموعة من الأزرار. كل من هذه الأزرار يطلق تطبيقات فريدة مثل
- ألعاب -
- متصفحات الإنترنت -
- مشغلات الموسيقى والفيديو -
- المنظمون الشخصيون والتقويمات -
- Flickr و YouTube خدمات الويب مثل -
- برامج مثل معالجات النصوص -
- يغذي الأخبار -
- البريد الإلكتروني وتطبيقات الشبكات الاجتماعية -

بالإضافة إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا ، يأتي كل هاتف مزودًا برابط إلى سوق عبر الإنترنت لتنزيل المزيد من التطبيقات

iTunes App أكثر أسواق التطبيقات شيوعًا هي متجر على أجهزة Google Play و iPhone على أجهزة Android.

- إذا كانت هناك رسائل في وضع الانتظار ، فسترى أيضًا زر البريد الصوتي
- يمكنك النقر على هذا للحصول على قائمة برسائل الانتظار أو الاستماع إلى رسائلك
- تغيير حجم صوت**
- عادة ما يكون زوج من أزرار رفع / خفض مستوى
- Introduction to Smartphone A**
- اضغط عليها وسيظهر رمز وحدة التخزين على الشاشة
- إذا لم يكن هناك أي أزرار حجم ، فلا يزال بإمكانك تغيير مستوى الصوت من خلال النقر على
- رمز الإعدادات ، -
- ابحث عن الأصوات ، ثم -
- ابحث عن شريط التمرير لضبط مستوى الصوت لأعلى -
- ولأسفل

التقاط الصور والفيديو

- في معظم الهواتف الذكية ، يوجد رمز الكاميرا على الشاشة الرئيسية بدلاً من أزرار الكاميرا
- اضغط على أيقونة الكاميرا على الشاشة الرئيسية -
- تصبح الشاشة هي عدسة الكاميرا عندما يكون الهاتف في وضع الكاميرا
- ما تراه على الشاشة هو المشهد الذي يلتقطه الهاتف -
- قم بتوجيه الكاميرا في هذا الموضوع -
- Shutter لالتقاط صورة ، اضغط على أيقونة -
- في الجزء العلوي أو السفلي أو الجانبي من الشاشة ، -
- ، ودقة flash سترى أزرارًا لخيارات الكاميرا ، مثل الصورة ، ووضع التصوير ، والفلاتر والإعدادات الأخرى
- اضغط على أيقونة الفيديو في أسفل الشاشة إذا كنت تريد التبديل إلى تسجيل الفيديو
- يمكنك تدوير هاتفك في أي اتجاه للحصول على صور المناظر الطبيعية وصورة عمودي
- للتكبير ، يمكنك استخدام شريط التكبير / التصغير انقر على جزء من الشاشة بمجرد وضع اللقطة
- ستستخدم الكاميرا هذا الجزء من الشاشة للتركيز الآلي. إلى عن على
- على سبيل المثال ، إذا كنت تريد تركيز وجه شخص ما ، فانقر على الشاشة التي يوجد فيها الوجه
- سيكون نطاق تركيز الهاتف مناسبًا لهذا الشخص بالنسبة إلى اللقطات الذاتية أو الصور الشخصية ، -
- يمكنك التبديل إلى الكاميرا الأمامية من خلال النقر على رمز الكاميرا باستخدام الأسهم الدائرية الموجودة أسفلها



لتنزيل التطبيقات ، ستحتاج إلى إنشاء حساب (حساب
وحساب Android لهاتف Google أو معرف Google
iPhone) لـ Apple ID أو Apple.

تتوفر العديد من التطبيقات مجاناً
إذا كان التطبيق غير مجاني ، فستحتاج إلى إضافة رصيد
إلى حسابك في السوق (عادةً من خلال تقديم تفاصيل
بطاقة الائتمان) لتنزيله. سيرشدك تطبيق السوق خلال هذه
العملية.

يمكنك أيضاً تنزيل الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية
مباشرة إلى هاتفك من متاجر الوسائط عبر الإنترنت.
يمكن تشغيل هذه الوسائط على هاتفك باستخدام تطبيق
مشغل الوسائط المدمج