



Introduction Smartphone Korean

스마트폰 소개

스마트폰은 주머니에 들어갈 만큼 작지만 컴퓨터 기능을 합니다.

스마트 폰은 다음과 같은 기능이 있습니다.

- 음성 및 화상 통화하기
- 인터넷 접속
- 사진 및 비디오 촬영 및 저장하기
- GPS 로 길 찾기
- 휴대 전화에 저장된 음악 및 비디오 재생
- 연락처 및 약속 관리
- 이메일 보내기
- 내장 게임 플레이
- 인터넷에서 다운로드 한 새로운 응용 프로그램 및 게임 실행

데이터 플랜

많은 휴대 전화 플랜에는 데이터 구성 요소가 포함되어 있습니다.

후불 요금제는 1 년 또는 2 년 계약에 서명한 통화 및 데이터에 대한 고정 월간 요금을 지불합니다. 이 플랜에는 일반적으로 전화기 가격을 보조받을 수 있습니다. 즉, 전화기를 완불로 구입하는 것보다 저렴합니다.

선불 요금제는 사용하는만큼의 데이터를 지불합니다. 이 플랜은 계약이 필요 없으며 전화 비용이 추가로 들기도 합니다.

스마트폰 운영 시스템

스마트 폰의 운영 체제는 컴퓨터와 동일한 방식으로 작동합니다. 모든 것을 실행하는 소프트웨어입니다.

GOOGLE ANDROID (삼성, HTC) 와

APPLE IOS (Apple iPhone)가 대표적인 두가지 주요 운영 체제입니다.

터치 스크린 작동 방식

Touch (터치)는 PC (컴퓨터)에서 마우스 클릭과 같이 작동합니다. 스마트 폰을 사용하기 위해 알아야 할 6 가지 제스처는 다음과 같습니다.

- 1) 탭 (Tap) - 앱 시작, 항목 선택, 웹 링크 따라 가기.
- 2) 드래그 (Drag) 길게 누르기 - 아이콘 및 위젯을 이동하기. 아이콘이 '분리'로 표시되도록 길게 탭한 다음 원하는 위치로 드래그 하십시오.
- 3) 스크롤 (Scroll) - 탭으로 움직일 수 있는 버튼이나 링크가 없는 화면의 부분을 터치하기 만하면 됩니다. 예를 들어 화면 하단에있는 링크가 아닌 웹 페이지의 부분을 터치 한 다음 화면 위로 손가락을 밀어 나머지 부분을 표시합니다.
- 4) 스와이프 (Swipe) - 어떤 방향으로든 화면을 빠르게 슬라이드합니다. 책이나 이미지 (슬라이드 쇼)를 넘길 때 일반적으로 사용됩니다. 스와이프는 스마트 폰의 홈 페이지 또는 빠른 스크롤에도 사용됩니다.
- 5) 확대 / 축소 (Pinch-to-zoom) - 확대 또는 축소하려는 화면의 일부에 두 손가락 (일반적으로 엄지와 검지)을 놓습니다. 그런다음 두 손가락을 벌리면 확대되거나 더 가깝게 잡아 당겨 축소됩니다.
- 6) 두 번 탭 (Double tap) - 화면에서 두 번 탭하면됩니다. 이것은 대개 핀치 확대와 비슷한 기능입니다.



스마트 폰으로 할 수 있는것을 살펴 보겠습니다.

전화 켜기 / 끄기

휴대 전화 켜기

- 스마트 폰의 전원 버튼을 길게 누릅니다. 휴대 전화의 시작 절차가 시작됩니다.
- 잠금 해제 화면이 나타납니다. 대부분의 휴대 전화에서는 화면의 한 부분에서 다른 부분으로 슬라이더나 원을 탭하여 드래그 해야합니다.
- 몇 초 동안 사용하지 않으면 전화기 화면이 자동으로 꺼집니다. 그렇다고해서 전화기가 꺼져있는 것은 아닙니다. 화면을 다시 켜려면 전원 버튼을 누르기 만하면됩니다.

휴대 전화 끄기

- 전원 버튼을 몇 초 동안 누릅니다. 빠른 탭은 화면을 끌 것입니다.

전화 걸기

- 일반적으로 녹색 전화 핸드셋처럼 보이는 전화 버튼을 누릅니다.
- 키패드 버튼을 누릅니다.
- 일련 번호가 화면에 나타납니다.
- 전화 할 번호를 누릅니다.
- 화면에서 아이콘을 터치하여 번호를 입력 할 수 있습니다.
- 번호를 입력했으면 녹색 통화 버튼을 탭합니다.
- 키패드가 사라지고 통화가 시작됩니다.
- 통화를 종료하려면 빨간색 통화 종료 아이콘이나 버튼을 탭하기 만하면됩니다.

이것은 보통 빨간 전화 송수화기와 같이 보입니다.

전화 받기

- 다른 사람이 귀하에게 전화하면 휴대 전화가 울립니다.
- 발신자가 연락처 목록에 있으면 해당 이름이 터치 스크린에 나타납니다. 그렇지 않은 경우 전화 번호가 표시됩니다.
- 녹색 응답 버튼을 누릅니다. 일반적으로 통화 버튼과 비슷합니다.
- 통화 거부 아이콘 (일반적으로 빨간색 전화)을 눌러 통화를 거부 할 수도 있습니다. 그러면 울리는 소리가 멈추고 그 사람에게 메시지가 전송됩니다.
- 통화 종료 버튼을 눌러 통화를 종료 할 수 있습니다.

연락처 추가

- 홈 화면에서 연락처 버튼을 누릅니다. iPhone 의 경우 녹색 전화 아이콘을 먼저 눌러야합니다.
- 연락처 목록이 나타납니다.
- 새 연락처를 추가하려면 연락처 추가 버튼을 누릅니다.
- 연락처 추가 페이지가 나타납니다. 각 상자를 눌러 관련 연락처 세부 정보를 입력하십시오.
- 화면 키보드가 보이면 세부 정보를 입력합니다.
- 숫자를 입력하려면 123 버튼을 누릅니다. 이것은 키보드를 숫자로 전환합니다. 문자로 다시 전환하려면 ABC 버튼을 누릅니다.



Introduction Smartphone Korean

- 상대방의 이름과 전화 번호를 추가 할 수 있습니다. 원하는 경우 주소, 이메일 주소 및 사진을 추가 할 수도 있습니다.
- 저장 버튼을 누릅니다. 그 사람은 이제 귀하의 연락처 목록에 있습니다.

연락처로 전화걸기

- 전화를하는 것처럼 전화 버튼을 누릅니다.
- 숫자를 입력하려면 키패드 버튼을 누르는 대신 연락처 버튼을 누릅니다.
- 전화를 걸 사람의 이름을 찾아서 누릅니다. 연락처가 많은 경우 위로 또는 아래로 스크롤해야 할 수 있습니다.
- 통화가 자동으로 시작되거나 통화 버튼을 눌러야 할 수 있습니다.

연락처로 문자 메세지 보내기

- 휴대 전화의 홈 화면에서 메시지 버튼 (iPhone 의 경우) 또는 메시지 (Android 휴대 전화의 경우)를 누릅니다. 아이콘은 일반적으로 말풍선이나 편지봉투 모양입니다.
- 새 메시지를 누릅니다. 이것은 펜과 종이의 이미지일 수 있습니다.
- 연락처 (또는 iPhone 의 + 단추)를 누르고 연락처 목록에서 문자 메시지를 보낼 사람을 선택하십시오.
- 화면상의 키보드를 사용하여 메시지를 입력 할 수있는 문자입력칸을 누릅니다.
- 보내기를 누릅니다. 이것은 화살표 기호 일 수 있습니다.

누락 된 전화 및 메시지

- 부재중 전화를 놓친 경우, 부재중 전화가 있음을 사용자의 전화기에 표시됩니다. 다시 전화하려면 부재중 전화 목록으로 이동하여 전화를 걸 번호 또는 연락처를 누릅니다.
- 대기중인 메시지가있는 경우 음성 메일 버튼도 표시됩니다.
- 대기중인 메시지 목록을 가져 오거나 메시지를 청취하려면이 탭을 누르십시오.

볼륨 조정하기

- 볼륨 업 / 다운 버튼은 일반적으로 전화기의 측면에 있습니다. 버튼을 누르면 볼륨 아이콘이 화면에 나타납니다.
- 볼륨 단추가 없는 경우에도 다음을 눌러 볼륨을 변경할 수 있습니다.
- '설정' 아이콘
- '볼륨' 아이콘을 찾은후
- 볼륨 슬라이더를 사용하여 볼륨을 위아래로 조절하십시오.

사진 및 비디오찍기

- 대부분의 스마트 폰에는 카메라 버튼 대신 홈 스크린에 카메라 아이콘이 있습니다.
- 홈 화면에서 카메라 아이콘을 누릅니다.
- 카메라가 카메라 모드 일 때 화면이 뷰 파인더가 됩니다.
- 화면에 보이는 것은 휴대 전화가 촬영하는 장면입니다.
- 카메라를 피사체로 향하게 하십시오.
- 사진을 찍으려면 셔터 아이콘을 탭합니다.



Introduction Smartphone Korean

- 화면 상단, 하단 또는 측면에는 플래시, 사진 해상도, 촬영 모드, 필터 및 기타 설정과 같은 카메라 옵션 버튼이 표시됩니다.
- 비디오 녹화로 전환하려면 화면 하단의 비디오 아이콘을 누릅니다.
- 가로 및 세로 방향 촬영을 위해 휴대 전화를 어느 방향으로든 회전 할 수 있습니다.
- 확대 / 축소하려면 확대 / 축소 슬라이더를 사용할 수 있습니다.
- o 사진을 찍은 후에는 화면의 일부를 탭하십시오.
- o 카메라가 자동 초점을 위해 화면의 해당 부분을 사용합니다. 예를 들어, 누군가의 얼굴을 집중 시키려면 얼굴이있는 화면을 누릅니다.
- o 휴대 전화의 초점 범위가 해당 사용자에게 적합합니다.
- 셀프 촬영 또는 셀프 촬영의 경우 원형 아이콘이있는 카메라 아이콘을 탭하여 전면을 향한 카메라로 전환 할 수 있습니다.

사진보기

- 홈 단추를 누릅니다.
- 사진 앨범 뷰어를 시작하려면 사진 아이콘을 누릅니다. (안드로이드에서는 갤러리 / 아이폰에서는 카메라 롤).
- 카메라 사진 폴더를 누릅니다. 카메라로 촬영 한 모든 사진의 작은 미리보기 이미지가 표시됩니다.
- 전체 화면보기를 하려면 한번 탭하십시오.

- 상하길이보다 좌우 너비가 큰 경우 휴대 전화를 옆으로 돌려서 더보기 좋게 만듭니다. 전화 화면이 자동으로 방향을 바꿉니다.
- 전체 화면보기에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 다음 또는 이전 이미지로 이동할 수 있습니다.
- 핀치 - 줌 제스처 (확대 또는 축소) 를 사용할 수도 있습니다.

앱(APPS) 소개

컴퓨터와 마찬가지로 스마트 폰에 응용 프로그램 이라는 새 프로그램을 설치할 수 있습니다. 대부분의 휴대 전화에는 사전 설치된 앱 전체가 함께 제공됩니다. 홈 화면 또는 앱 화면에 다양한 버튼이 표시됩니다. 각 버튼은 다음과 같은 고유 한 앱을 실행합니다.

- 게임
- 웹 브라우저
- 음악 및 비디오 플레이어
- 개인 주최자 및 캘린더
- YouTube 및 Flickr 와 같은 웹 서비스
- 워드 프로세서와 같은 프로그램
- 뉴스 피드
- 이메일 및 소셜 네트워킹 응용 프로그램

미리 설치된 앱 외에도 모든 휴대 전화에는 온라인 시장에 대한 링크가있어 더 많은 앱을 다운로드 할 수 있습니다. 가장 일반적인 앱 시장은 iPhone 의 iTunes App Store 및 Android 기기의 Google Play 입니다.



Introduction Smartphone Korean

앱을 다운로드하려면 계정 (Android 전화의 경우 Google 계정 또는 Google ID, iPhone 의 경우 Apple 계정 또는 Apple ID)을 만들어야합니다.

많은 앱을 무료로 사용할 수도 있습니다.

앱을 무료로 사용할 수 없다면 마켓 계정에 신용 카드 정보 (일반적으로 신용 카드 세부 정보를 제공)를 추가하여 다운로드 해야합니다. 다운로드 받으신 앱을 이용하실 수 있습니다.

온라인 미디어 상점에서 영화, 음악 및 TV 프로그램을 휴대 전화로 직접 다운로드 할 수도 있습니다. 이 미디어는 내장 미디어 플레이어 응용 프로그램을 사용하여 휴대 전화에서 재생할 수 있습니다.